

**Conforto****MANUAL DE INSTRUÇÕES  
CALÇADO OCUPACIONAL  
BÁSICO****Rev.: 00  
21/02/2024**

<b>Fabricante:</b>	Conforto Artefatos de Couro Ltda	<b>Marca:</b>	Conforto
<b>Endereço:</b>	Rua Vital Brasil, 65, Bairro Rincão, Estância Velha – RS – Brasil – CEP: 93608-210		
<b>Telefone:</b>	51 3561-2801		
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:conforto@conforto.com.br">conforto@conforto.com.br</a>		

<b>Laboratório responsável pelo Laudo Técnico:</b>	Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçados e Afins - IBTeC
<b>Normas:</b>	ABNT NBR ISO 20347:2015 ABNT NBR ISO 20344:2015
<b>Calçado Ocupacional Básico (OB):</b>	Calçado que incorpora características para proteger o usuário dos danos que poderiam advir de acidentes, atendendo ainda todos os requisitos estabelecidos pela legislação vigente.

<b>Descrição do EPI:</b>	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo B, de amarrar, confeccionado em couro Nobuck, forração interna em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel e solado poliuretano bidensidade, injetado direto no cabedal, antiderrapante e com resistência a óleo combustível.		
<b>Descrição Resumida:</b>	Calçado ocupacional, confeccionado em nobuck, solado poliuretano bidensidade, antiderrapante e resistente à óleo combustível.	<b>Finalidade:</b>	Proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes, solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e piso de aço com solução de glicerol (SRC), absorção de energia na área do salto (E), com solado resistente ao óleo combustível (FO) e cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).
<b>Referência:</b>	BN51	<b>CA:</b>	42947
<b>Tamanhos:</b>	33 ao 48	<b>Unidade:</b>	par
<b>Local de Marcação:</b>	<b>Nº CA e data de fabricação:</b> lingueta <b>Marca:</b> Cabedal, solado e lingueta		

<b>Instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Armazenar em lugar seco e ventilado por no máximo 180 dias. Aconselhável iniciar o uso antes do término desse período. Prazos longos de armazenamento podem alterar as propriedades do EPI;</li><li>- Limpar com pano umedecido e secar sem incidência de calor forçado. Não use produtos químicos, de limpeza ou removedores;</li><li>- Usar cera/creme em pasta para brilho em couros acabados. Couros Nobucks e graxos, usar impermeabilizantes e hidratantes adequados ao tipo de couro;</li><li>- Não use escova para limpar a sujeira, as certas podem danificar a costura;</li><li>- Ao final de cada dia recomenda-se guardar o calçado em local arejado e retirar a palmilha interna (limpeza) para secar o suor absorvido;</li><li>- Recomenda-se o uso frequente do calçado para maior interação com o meio ambiente e ganho de vida útil;</li><li>- Identifique seu EPI para uso pessoal;</li><li>- Verificar regularmente o estado de conservação do EPI e efetue a troca sempre que houver sinais de desgaste, independente do prazo de validade;</li></ul>
<b>Restrições:</b>	Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada não atenda;
<b>Inocuidade:</b>	Este equipamento não possui substâncias nocivas ao usuário
<b>Prazo de Validade:</b>	2 anos, a partir da data de fabricação informada no lote, desde que observado o prazo máximo de armazenagem de 180 dias.
<b>Prazo de Garantia:</b>	6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, desde que seja utilizada em condições normais e adequadas ao uso a que se destina.
<b>Palmilha Interna Removível:</b>	Ensaio realizado com a palmilha removível presente, a utilização da palmilha deve ser adotado como forma de garantia dos ensaios e uso a que se destina.

<b>Simbologia:</b>	OB – Ocupacional Básico SRC – Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica com sabão e em piso de aço com glicerol E – Resistente a absorção de energia na área do salto FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água
--------------------	---