

## MANUAL DE INSTRUÇÕES CALÇADO SEGURANÇA

Rev.: 00 06/04/2023

Fabricante:	Conforto Artefatos de Couro Ltda	Marca:	Conforto	
Endereço:	Rua Vital Brasil, 65, Bairro Rincão, Estância Velha – RS – Brasil – CEP: 93608-210			
Telefone:	51 3561-2801			
E-mail:	conforto@conforto.com.br	conforto@conforto.com.br		
Laboratório responsável pelo Laudo	Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calça	ados e Afins - IB	TeC	
Técnico:	ABNT NBR ISO 20345:2015			
	ABNT NBR ISO 20344:2015			
Calçado de Segurança Básico (SB):	Calçado que incorpora características para proteger o usuário dos danos que poderiam advir de acidentes, equipados com biqueira, desenhado para dar proteção contra impacto quando ensaiado no nível de energia de no mínimo 200J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.			
Descrição do EPI:	Calçado de segurança de uso profissional, tipo A, confeccionado em couro tipo vaqueta, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, com biqueira de compsoite, protetor de metatarso e solado injetado em poliuretano bidensidade, antiderrapante, com resistência ao óleo combustível.			
Descrição Resumida:	Calçado de segurança de uso profissional, confeccionado em couro tipo vaqueta e solado injetado em poliuretano bidensidade, antiderrapante, com resistência ao óleo combustível.	Finalidade:	Proteção dos pés do usuário contra impactos de queda de objetos sobre os artelhos e metatarso (M), contra agentes abrasivos e escoriantes, solado resistente ao óleo combustível (FO), ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e piso de aço com solução de glicerol (SRC) e absorção de energia na área do salto (E).	
Referência:	SV62-555	CA:	41679	
Tamanhos:	33 ao 48	Unidade:	par	
	Nº CA e data de fabricação: Inserto Interno	•		
Local de Marcação:	Marca: solado e palmilha interna			
Instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção:	<ul> <li>- Armazenar em lugar seco e ventilado por no máximo 180 dias. Aconselhável iniciar o uso antes do término desse período. Prazos longos de armazenamento podem alterar as propriedades do EPI;</li> <li>- Limpar com pano umedecido e secar sem incidência de calor forçado. Não use produtos químicos, de limpeza ou removedores;</li> <li>- Usar cera/creme em pasta para brilho em couros acabados. Couros Nobucks e graxos, usar impermeabilizantes e hidratantes adequados ao tipo de couro;</li> <li>- Não use escova para limpar a sujeira, as certas podem danificar a costura;</li> <li>- Ao final de cada dia recomenda-se guardar o calçado em local arejado e retirar a palmilha interna (limpeza) para secar o suor absorvido;</li> <li>- Recomenda-se o uso frequente do calçado para maior interação com o meio ambiente e ganho de vida útil;</li> <li>- Identifique seu EPI para uso pessoal;</li> <li>- Verificar regularmente o estado de conservação do EPI e efetue a troca sempre que houver sinais de desgaste, independente do prazo de validade;</li> </ul>			
	- Identifique seu EPI para uso pessoal; - Verificar regularmente o estado de conservação do E	·	•	
Restrições:	<ul> <li>Identifique seu EPI para uso pessoal;</li> <li>Verificar regularmente o estado de conservação do E do prazo de validade;</li> <li>Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada</li> <li>Não utilizar em ambiente úmido;</li> </ul>	EPI e efetue a tro	ca sempre que houver sinais de desgaste, independente	
-	<ul> <li>Identifique seu EPI para uso pessoal;</li> <li>Verificar regularmente o estado de conservação do E do prazo de validade;</li> <li>Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada</li> </ul>	EPI e efetue a tro a não atenda; no TAG que acom	ca sempre que houver sinais de desgaste, independente	
Restrições: Inocuidade: Prazo de Validade:	- Identifique seu EPI para uso pessoal; - Verificar regularmente o estado de conservação do E do prazo de validade;  Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada Não utilizar em ambiente úmido; Ler com atenção as orientações especiais constantes r Este equipamento não possui substancias nocivas ao u	EPI e efetue a tro a não atenda; no TAG que acom usuário	ca sempre que houver sinais de desgaste, independente	
Inocuidade:	- Identifique seu EPI para uso pessoal; - Verificar regularmente o estado de conservação do E do prazo de validade;  Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada Não utilizar em ambiente úmido; Ler com atenção as orientações especiais constantes r Este equipamento não possui substancias nocivas ao u	EPI e efetue a tro a não atenda; no TAG que acom usuário te, desde que ob:	ca sempre que houver sinais de desgaste, independente apanha os calçados para uso eletricista.	
Inocuidade: Prazo de Validade:	- Identifique seu EPI para uso pessoal; - Verificar regularmente o estado de conservação do Edo prazo de validade; Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada Não utilizar em ambiente úmido; Ler com atenção as orientações especiais constantes reste equipamento não possui substancias nocivas ao u 2 anos, a partir da data de fabricação informada no lot 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, desde qui destina.	EPI e efetue a tro a não atenda; no TAG que acom usuário te, desde que ob: le seja utilizada e	ca sempre que houver sinais de desgaste, independente apanha os calçados para uso eletricista.	
Inocuidade: Prazo de Validade: Prazo de Garantia:	- Identifique seu EPI para uso pessoal; - Verificar regularmente o estado de conservação do Edo prazo de validade;  Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada Não utilizar em ambiente úmido; Ler com atenção as orientações especiais constantes reste equipamento não possui substancias nocivas ao u 2 anos, a partir da data de fabricação informada no loi 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, desde qui destina.  Ensaios realizados com a palmilha removível presente ensaios e uso a que se destina.	EPI e efetue a tro a não atenda; no TAG que acom usuário te, desde que ob: le seja utilizada e	ca sempre que houver sinais de desgaste, independente apanha os calçados para uso eletricista.  Servado o prazo máximo de armazenagem de 180 dias.  Im condições normais e adequadas ao uso a que se	
Inocuidade: Prazo de Validade: Prazo de Garantia:	- Identifique seu EPI para uso pessoal; - Verificar regularmente o estado de conservação do Edo prazo de validade;  Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada Não utilizar em ambiente úmido;  Ler com atenção as orientações especiais constantes reste equipamento não possui substancias nocivas ao usuanos, a partir da data de fabricação informada no lot 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, desde qui destina.  Ensaios realizados com a palmilha removível presente.	EPI e efetue a tro a não atenda; no TAG que acom usuário te, desde que ob: le seja utilizada e	ca sempre que houver sinais de desgaste, independente apanha os calçados para uso eletricista.  Servado o prazo máximo de armazenagem de 180 dias.  m condições normais e adequadas ao uso a que se	
Inocuidade: Prazo de Validade: Prazo de Garantia:	- Identifique seu EPI para uso pessoal; - Verificar regularmente o estado de conservação do Edo prazo de validade;  Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada Não utilizar em ambiente úmido; Ler com atenção as orientações especiais constantes reste equipamento não possui substancias nocivas ao u 2 anos, a partir da data de fabricação informada no loi 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, desde qui destina.  Ensaios realizados com a palmilha removível presente ensaios e uso a que se destina.	EPI e efetue a tro a não atenda; no TAG que acom usuário te, desde que ob: ue seja utilizada e , a utilização da p	ca sempre que houver sinais de desgaste, independente apanha os calçados para uso eletricista.  servado o prazo máximo de armazenagem de 180 dias.  m condições normais e adequadas ao uso a que se salmilha deve ser adotado como forma de garantia dos	
Inocuidade: Prazo de Validade: Prazo de Garantia:	- Identifique seu EPI para uso pessoal; - Verificar regularmente o estado de conservação do Edo prazo de validade;  Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada Não utilizar em ambiente úmido; Ler com atenção as orientações especiais constantes reste equipamento não possui substancias nocivas ao u 2 anos, a partir da data de fabricação informada no lot 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, desde qui destina.  Ensaios realizados com a palmilha removível presente ensaios e uso a que se destina.  SB – Segurança básico;	EPI e efetue a tro a não atenda; no TAG que acom usuário te, desde que ob: ue seja utilizada e , a utilização da p	ca sempre que houver sinais de desgaste, independente apanha os calçados para uso eletricista.  servado o prazo máximo de armazenagem de 180 dias.  m condições normais e adequadas ao uso a que se salmilha deve ser adotado como forma de garantia dos	
Inocuidade: Prazo de Validade: Prazo de Garantia: Palmilha Interna Removível:	- Identifique seu EPI para uso pessoal; - Verificar regularmente o estado de conservação do Edo prazo de validade;  Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada Não utilizar em ambiente úmido; Ler com atenção as orientações especiais constantes reste equipamento não possui substancias nocivas ao usuanos, a partir da data de fabricação informada no lot 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, desde quidestina.  Ensaios realizados com a palmilha removível presente ensaios e uso a que se destina.  SB – Segurança básico; SRC – Resistência ao escorregamento em piso de cerâ	e PI e efetue a troi a não atenda; no TAG que acom usuário te, desde que ob ne seja utilizada e , a utilização da p mica com sabão	ca sempre que houver sinais de desgaste, independente apanha os calçados para uso eletricista.  servado o prazo máximo de armazenagem de 180 dias.  m condições normais e adequadas ao uso a que se salmilha deve ser adotado como forma de garantia dos	
Inocuidade: Prazo de Validade: Prazo de Garantia: Palmilha Interna Removível:	- Identifique seu EPI para uso pessoal; - Verificar regularmente o estado de conservação do Edo prazo de validade;  Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada Não utilizar em ambiente úmido; Ler com atenção as orientações especiais constantes reste equipamento não possui substancias nocivas ao u 2 anos, a partir da data de fabricação informada no lot 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, desde qui destina.  Ensaios realizados com a palmilha removível presente ensaios e uso a que se destina.  SB — Segurança básico; SRC — Resistência ao escorregamento em piso de cerâ E — Resistente a absorção de energia na área do salto	e PI e efetue a troi a não atenda; no TAG que acom usuário te, desde que ob ne seja utilizada e , a utilização da p mica com sabão	ca sempre que houver sinais de desgaste, independente apanha os calçados para uso eletricista.  servado o prazo máximo de armazenagem de 180 dias.  m condições normais e adequadas ao uso a que se salmilha deve ser adotado como forma de garantia dos	